

Tipps zum Aufbau des FIGLIO Splittzaunes

- 1) Erstellen Sie ein Streifenfundament aus Beton und bauen Sie hier die Stützen ein. Alternativ können auch KG-Rohre o. ähnl. DN 100 als Aussparung bzw. Köcher für einen späteren Einbau der Stützen eingebaut werden.
- 2) Achten Sie dabei auf die Positionierung der Aussparungen, dass diese zum einen mittig im späteren Bereich der Splittzaunes sitzen (Baubreite 12cm) und weiterhin aber nicht genau im Bereich der einzubauenden Zwischengittern liegen. Normal werden die Zwischengitter im Abstand von 30 bzw. 40cm eingebaut. Sie können die Stützen somit nach ca. 20-25cm bzw. nach 75-80cm im Korb einbauen. Ist dies einmal nicht gelungen, verschieben Sie die Position des Zwischengitters um 10cm (max. Abstand zwischen den Zwischengittern = 40cm)
- 3) Lassen Sie den Beton nach dem einbetonieren der Stützen aushärten (s. Herstellerhinweis) bevor Sie den Splittzaun aufbauen und füllen.
- 4) Montieren Sie zur Erleichterung die Abschluß- und Zwischengitter bereits im Vorfeld an das Rückgitter. Die Zwischengitter an den Verbindungsstellen von 2 Körben aber erst beim Aufbau des Zaunes. **Achten Sie darauf, dass die Krampen leicht übergreifen, aber nicht komplett zusammengedrückt werden, damit die Gitter noch beweglich bleiben.** Die Zwischengitter können dabei im 20 bis 30cm Höhenraster mittels der Krampen fixiert werden. Alle Gitter an den Ecken und Korbübergängen unbedingt im 20cm Raster befestigen.
- 5) Stellen Sie dann den halbfertigen Splittzaun um die Stützen auf und schließen Sie danach das Frontgitter.
- 6) Die einseitig vormontierten Zwischengitter können Sie nun an das Frontgitter ziehen und befestigen. Der beiliegende **Abstandhalter** kann hier zur Hilfe genommen werden. Ebenso können Sie mit diesem die Füllung durch die engen Drähte hindurch z.B. im Bereich der Stützen nachbearbeiten.
- 7) Zur Stabilisierung des Zaunes während der Befüllung empfehlen wir nun die Front- und Rückgitter mit Kabelbindern, zur Erleichterung, an den Stützen in beiden Richtungen zu fixieren (siehe Bild). Alternativ können auch schmale Holzlatten für die Bauzeit zwischen Gitter und Stütze beidseitig eingebaut werden.



- 8) Im Zuge der Füllung können diese dann wieder entfernt werden.
- 9) Klopfen Sie zur Nachverdichtung der Füllung immer wieder von beiden Seiten leicht an die Gitter. **Eine Verdichtung von oben darf nicht erfolgen!!!**
- 10) Sollten Sie Deckelgitter montieren, überfüllen Sie die Körbe leicht und drücken Sie die Krampen zur Montage der Deckelgitter nur leicht zusammen.